

音 韵		照 明
单相3線(175A)	单相3線(175A)	3相4線(300A)
下手大臣	上手大臣	上手大臣
<p>(各 30A ブレーカー) C30A 16 口 平行3P型 8 口</p>	<p>(各 30A ブレーカー) C30A 16 口 平行3P型 8 口</p>	<p>ポルト 12mm 19mm 105 210 182 364</p>
舞 台		中 繙 用
3相3線(175A)	上手大臣	单相3線(150A) 搬入口横
<p>17mm レンチ+.-ドライバー締め 端子 8 mm</p>		<p>(各 30A ブレーカー) C30A 16 口 平行3P型 8 口</p>