



網元

水平幕  
バック幕  
ボタン(22)E  
ボタン(21)  
ボタン(20)E  
ボタン(19)

アッパーライト(2)  
引割幕(6)  
文字幕(6)  
ボタン(18)E  
ボタン(17)

サスペンションライト(5)  
ボタン(16)  
ボタン(15)E  
ボタン(14)  
引割幕(5)  
文字幕(4)  
ボタン(13)E  
ボタン(12)  
ボタン(11)E  
ボタン(10)

サスペンションライト(4)  
ボーダーライト(3)  
ボタン(9)E  
中水平幕  
引割幕(4)  
文字幕(3)

正面反射板  
ボタン(8)E

アッパーライト(1)  
サスペンションライト(3)

引割幕(3)  
文字幕(2)  
ボタン(7)E  
ボタン(6)  
ボタン(5)E

サスペンションライト(2)  
ボーダーライト(2)

引割幕(2)

天井反射板

文字幕(1)  
ボタン(4)E  
ボタン(3)

サスペンションライト(1)  
ポータルサスライト  
ポータルライト(1)

引割幕(1)  
ボタン(2)E  
暗転幕  
オペレーター  
ボタン(1)  
縦帳

音響電源盤 175A  
C型 16口  
平行 8口  
Ethernet HUB

ポータルブリッジ

ポータルタワー  
舞台操作盤

トメンタウ

副操作盤

プロセニウム  
サイドスピーカー

リーデンローズ大ホール

舞台音響回線

下手バッチ盤  
各16ch A・B・C・D・E・F  
(A) 1~8ch XLR3-31  
(B) 1~8ch XLR3-31  
(C) 1~8ch XLR3-31  
(D) 1~16ch XLR3-32  
(E) 1~8ch XLR3-31  
(F) 1~16ch XLR3-32  
Ethernet・primary・secondary  
3点吊りリモート端子  
スピーカースイッチ式  
平行100V  
インカム

下手鳥屋Dマルチ(14)

オーケストラピット

Dマルチ NK37-31S-R

スピーカーコンセント  
①~④

Bマルチ NK37-31S-R

スピーカーコンセント下手①②③

Aマルチ NK37-31S-R  
スピーカコンセント③④

Dマルチ①~④XLR31F

Dマルチ⑨~⑫XLR31F

EV Dマルチ⑬

スピーカーコンセント  
④ ⑧

Dマルチ⑤~⑧XLR31F

スピーカーコンセント  
⑤~⑧

Cマルチ NK37-31S-R

スピーカーコンセント上手①②③

Aマルチ NK37-31S-R  
スピーカコンセント⑦⑧

ポータルタワー

トメンタウ

上手バッチ盤  
各16ch A・B・C・D・E・F  
(D) 1~16ch XLR3-32  
Ethernet・primary・secondary  
平行100V  
インカム回線

音響電源盤 175A  
C型 16口  
平行 8口

Eマルチ NK37-31S-R

0 1 2 3 4 5m

客席ライト